

В комплекте с беспроводными сканерами идут ресиверы в виде флешки (PP-5055R, PP-6208RB) или станции (PP-5066RT). При отсоединении сканера от ресивера требуется сопряжение устройств. Для этого необходимо:

I. Для сканеров PP-5055R, PP-5066RT: отсканировать штрих-код Factory default в инструкции к сканеру (идет в комплекте), отсоединить ресивер от компьютера и снова подключить, а затем отсканировать штрих-код Pairing. После завершения сопряжения устройств, сканер издаст 2 сигнала.

II. Для сканера PP-6208RB: отсканировать qr-коды I и II, отсоединить ресивер от компьютера и снова подключить, а затем отсканировать штрих-код Bluetooth Pairing.